

Silicone Neutro

Selante Elastomérico de Silicone Neutro

Descrição

Selante de silicone de cura neutra para uso profissional. Não corrosivo com aderência em diversos tipos de superfícies - vidro, concreto, policarbonato, fibra de vidro e alguns tipos de plásticos. Utilizado em: preenchimento de juntas de acabamentos. Resistente aos raios U.V. e as intempéries. Pode ser usado em aplicações industriais entre vidro e alumínio e em vedações de equipamentos, peças e componentes automotivos. Cura em contato com a umidade do ar, formando uma borracha flexível e impermeável.

Dados Técnicos

Composição Química	Mistura a base de polisiloxanos
Cor	Incolor, branco, cinza, preto – outras cores sob consulta.
Processo de cura	Vulcanização a frio em temperatura e umidade ambiente
Densidade (não curado)	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Tixotropia (não escorrimento)	Alta
Temperatura de aplicação	Entre 5°C – 40°C
Tempo útil para aplicação	12 minutos (23°C/ 50% U.R.*)
Tempo de formação de pele	12 minutos (23°C/ 50% U.R.*)
Velocidade de cura	3mm/ 24 horas (25°C/ 50% U.R.*)
Resistência à temperatura após cura	-40°C a 140°C
Dureza Shore A (ISO 868)	20 ± 5
Resistência à tração (ISO 37)	1,1 MPa (± 0,1 MPa)
Alongamento (ISO 37)	300% (± 25%)
Coesão (aço)	100%
Coesão (vidro)	100%
Validade (armazenagem até 25°C)	18 meses

Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a Temperatura e Umidade Relativa Ambiente.

* U.R. = Umidade Relativa Ambiente.

Áreas de Aplicação

- Acabamento perimetral de esquadrias – box de banheiro, caixilharias e similares;
- Vedações perimetrais da construção civil, sistemas de vidro e alumínio;
- Colagens para substituição de fixações mecânicas;
- Superfícies lisas e não ferrosas.

Vantagens

- Não escorre;
- Adere em diferentes superfícies;
- Alta resistência ao intemperismo e aos raios U. V.;
- Excelente acabamento.

Limitações

Não é recomendado para:

- Não aceita pintura;
- Juntas de imersão contínua em água ou outro líquido;
- Expor o Silicone Neutro Unipro à tensão mecânica até que não esteja completamente curado;
- Colagens e fixações do tipo estruturais – espelhos, cubas de pias, vidros de fachadas e afins.

Mecanismo de cura

O Silicone Neutro Unipro cura pela reação química com a umidade atmosférica em temperatura ambiente. Quanto maior a umidade atmosférica e a temperatura ambiente, maior será a velocidade de cura do material. Em ambientes, regiões ou estações climáticas com baixa umidade atmosférica, a velocidade de cura será menor.

Modo de usar

Ferramentas necessárias: Aplicador de selante tipo pistola (manual ou pneumático), espátula metálica lisa, fita crepe.

Preparação da superfície da junta e limpeza: A superfície deve estar limpa, seca e livre de partículas soltas ou sujidades que podem servir como antiaderentes. Se tiver pintura ou revestimento, raspar toda a superfície solta ou fracamente fixada. É recomendado que qualquer pintura ou revestimento que não puder ser retirado, esteja limpo e fortemente aderido à superfície. Não é necessário o uso de primer.

Preparação da junta: Depois de limpar a superfície, colocar uma fita crepe rente à superfície lateral da junta para delimitar a área para fins de acabamento.

Aplicação: Para preparar o cartucho de Silicone Neutro Unipro faça um corte em 45° no diâmetro do bico necessário para a aplicação. Lembre-se que o Silicone Neutro Unipro já vem pronto para o uso. Colocar o cartucho preparado na pistola de aplicação e ir pressionando o

gatilho em operação contínua e firmemente de modo a preencher totalmente o vão da junta, exercendo sempre uma pressão moderada para garantir o contato total do selante com as bordas da junta, evitando assim a formação de bolhas de ar e garantindo uma boa adesividade. Retirar o excesso de selante com o auxílio de uma espátula metálica, empurrando-o para promovendo a adesão. Retirar a proteção de fita crepe antes de iniciar a cura.

Remoção: Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser facilmente limpos, imediatamente após o uso, antes do início da cura do selante e com o auxílio de um pano limpo embebido em álcool para limpeza. O selante endurecido ou curado é de difícil remoção e somente poderá ser removido por abrasão ou com o auxílio de material cortante, tomando os devidos cuidados de segurança pessoal e para não danificar a superfície onde o adesivo foi aplicado.

Acabamentos e Retrabalhos

Todo e qualquer acabamento e retrabalho devem ser executados antes do tempo de formação de pele. Agentes de acabamentos devem ser testados previamente para verificação de compatibilidade.

Armazenagem

O Silicone Neutro Unipro deve ser armazenado em local limpo, seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e fontes de calor, com a temperatura ambiente em até 25°C.

Embalagem e Validade

Cartucho 260 gramas – caixa com 24 unidades.

O Silicone Neutro Unipro tem validade para 18 meses a contar da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original lacrada.

Cuidados

As embalagens vazias não devem ser reutilizadas em hipótese alguma, assim como seu descarte deve obedecer às normas e regulamentações oficiais existentes.

Manter as embalagens do produto sempre longe do alcance de crianças e animais. As embalagens em uso quando guardadas devem estar sempre fechadas.

Quando da manipulação do selante, é indispensável o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e proteção de braço.

Antes da utilização do Silicone Neutro Unipro, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança sobre Produtos Químicos.

Emergência

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com água corrente e em abundância, pálpebras abertas por aproximadamente 15 minutos. Consultar um médico imediatamente.

INALAÇÃO: Procurar um lugar com boa ventilação e colocar em posição de repouso. Se houver dificuldade em respirar, consultar um médico imediatamente;

CONTATO COM A PELE: Retirar toda a vestimenta contaminada, lavar com água corrente e sabão por toda a região afetada. Caso houver irritação da pele, consultar um médico.

INGESTÃO: Não induzir vômito em hipótese nenhuma, deitar a pessoa de lado para evitar refluxo, e chamar um médico imediatamente.

Em todos os casos acima, levar uma embalagem do produto na visita médica.

Considerações

As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados.

Fabricado e Distribuído por:
Unipro Selantes e Adesivos Ltda
CNPJ 36.223.407/0001-25
(14) 3221-2640
www.uniprosf.com.br

Responsável Técnico: Diego Romeiro

CRQ: 04368378 – IV Região